

携帯電話充電器シリーズ適合表

最初にお読み下さい

- ご購入前に必ず、お手持ちの携帯電話とお買い求め頂く製品品番(D332など)の適合をお確かめください。
- この適合表に記載の無い機種の場合は、弊社WEBページで適合をお確かめください。
- 適合している機種でも完全放電状態(電源が入らない状態)では充電できない場合があります。その場合は一度、純正AC充電器で電源が入る状態まで充電してから弊社の製品をご使用ください。
- D335/D356/D357/DY15/DY16をお買い求めの際は、製品パッケージのQRコードにてご使用できる充電器の適合も合わせてご確認ください。

表中の記号に関して

- 表中の※2印のある機種では、D315/D316でイヤホンからノイズが発生する場合がありますため、充電しながらイヤホンを使用することができません。
 - 表中の※3印のある機種では、D315/D316/D318/D319のイヤホン接続機能は使用できません。携帯電話にあるイヤホン用端子にイヤホンを接続してご使用ください。
 - 表中の※4印のある機種では、D408/D409のUSBポートから「通信機能があるケーブル」を使用する充電ができません。microUSBから充電は可能です。
 - 表中の□印のある機種では、D315/D316/D318/D319をご使用の際にイヤホンマイクから発信操作を行うことができませんが、充電は行えます。
 - 表中の△印のある機種では、純正充電器より充電時間が長くなる場合があります。
 - 表中の☆印のある機種では、携帯電話キャリアが推奨する変換アダプタもしくは弊社製品の『microUSB変換コネクタ』を使用すれば充電できます。
 - 表中の◎印のある機種では、Quick charge2.0(9V/1.8A出力)での急速充電が可能です。
 - 表中の●印のある機種では、Quick charge3.0(9V/2A出力)での充電が可能です。
- ※「検証中」表記のある機種は充電速度が遅いため、再度検証中です。



本製品の使用上に関するお問い合わせは・・・
TEL 047(420)0755
 受付/AM10:00~PM6:00 月~金曜日 (土日祝日休業)

端子形状	無線充電器																			車載用(DC)/microUSB変換コネクタ											家庭用(AC)			リチウムポリマー		
	無線充電		FOMA	FOMA+ メス	microUSB	microUSB	microUSB	QC2.0 microUSB	QC2.0 USBソケット	QC3.0 microUSB	QC3.0 USBソケット	QC3.0 Type-C	XPERIA専 用マグネッ トコネクタ	変換 コネクタ	FOMA/min iUSB/micr oUSB	au/Dock/ microUSB	FOMA/D ock/micr oUSB	FOMA/au /Dock/mi croUSB	8コネ	Type-C	Type- C/microU SB変換	microUS B	8コネ	USB電源 /8コネ	miniUSB/ microUSB	8コネ										
メーカー	機種名	D487 D488 D489	D188/D189/D204/D205 D206/D211/D212/D216 D217/D218/D219/D240 D312/D313/D314/D344 D345/KT394/GC23/GC24 DY7/DY8	D316	D332/D337/D346/D347/D348 D354/D355/D366/D367/D368 D376/D377/D378/D379/D383 D384/D386/D387/D388/D389 D390/D391/D392/D393 KT400/KT463/GC27/GC28 DY9/DY10/DY17/DY18/DY19 DY20/DY28/DY29/DY30/DY31 microUSB(出力0.6A~1.2A)	D400 D401 D402 microUSB (出力1.8A)	D395/D396/D397 D405/D406/D407 D408/D409/D411 AL602/D413 D416/D417/D429 D430/D431/D432 D454/D455/D456/ D457 microUSB (出力2A以上)	D426 microUSB QC2.0対応	D428 QC2.0対応 (データ通 信できる ケーブルの み充電可 能)	D433 D448 microUSB QC3.0対応	D446 QC3.0対応 (データ通 信できる ケーブルの み充電可 能)	D464 Type-C QC3.0対応	D425	D335 D356 D357 DY15 DY16	D358	D370	D371	D372 D374 D403	D338 D359 D375	D469 D470 D473 D479 D480 D489 D491 D492	D443	FT15 FT16	FT31	D321 出力0.6A	FT17 出力0.8A	FT29 出力0.8A	FT22									
docomo																																				
シャープ																																				
	AQUOS R SH-03J	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×								
	AQUOS EVER SH-02J	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS ケータイ SH-01J	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	Disney Mobile on docomo DM-01J	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS ZETA SH-04H	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	Disney Mobile on docomo DM-01H	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS ZETA Compact SH-02H	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS ZETA SH-01H	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS ケータイ SH-06G	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PAD SH-05G	×	×	×	×	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×								
	AQUOS EVER SH-04G	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS ZETA SH-03G	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	Disney Mobile on docomo SH-02G	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS ZETA SH-01G	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PAD SH-06F	×	×	×	×	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×								
	SH-07F	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○								
	AQUOS ZETA SH-04F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	Disney Mobile on docomo SH-05F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	スマートフォン for ジュニア SH-03F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PHONE EX SH-02F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PHONE ZETA SH-01F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PAD SH-08E	×	×	×	×	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×								
	AQUOS PHONE si SH-07E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PHONE ZETA SH-06E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	スマートフォン for ジュニア SH-05E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PHONE EX SH-04E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	SH-03E	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○								
	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PHONE si SH-01E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PHONE sv SH-10D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PHONE ZETA SH-09D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PHONE st SH-07D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PHONE SH-06D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	SH-05D	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○								
	SH-03D	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○								
	AQUOS PHONE slider SH-02D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PHONE SH-01D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PHONE f SH-13C	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	AQUOS PHONE SH-12C	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	SH-11C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○								
	SH-10C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○								
	TOUCH WOOD SH-08C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○								
	SH-06C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○								
	SH-05C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○								
	SH-04C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○								
	LYNX 3D SH-03C	×	× ☆	× ☆	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△								
	SH-02C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○								
	SH-01C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○								

メーカー	機種名	無線充電器	車載用(DC)/microUSB変換コネクタ																		家庭用(AC)			リチウムポリマー				
		D487 D488 D489	D188/D189/D204/D205 D206/D211/D212/D216 D217/D218/D219/D240 D312/D313/D314/D344 D345/KT394/GC23/GC24 DY7/DY8	D316	D332/D337/D346/D347/D348 D354/D355/D366/D367/D368 D376/D377/D378/D379/D383 D384/D386/D387/D388/D389 D390/D391/D392/D393 KT400/KT463/GC27/GC28 DY9/DY10/DY17/DY18/DY19 DY20/DY28/DY29/DY30/DY31 microUSB(出力0.6A~1.2A)	D400 D401 D402 microUSB (出力1.8A)	D395/D396/D397 D405/D406/D407 D408/D409/D411 AL602/D413 D416/D417/D429 D430/D431/D432/ D454/D455/D456/ D457 microUSB (出力2A以上)	D426 microUSB QC2.0対応	D428 QC2.0対応 (データ通 信できる ケーブルの み充電可 能)	D433 D448 microUSB QC3.0対応	D446 QC3.0対応 (データ通 信できる ケーブルの み充電可 能)	D464 Type-C QC3.0対応	D425	D335 D356 D357 DY15 DY16	D358	D370	D371	D372 D374 D403	D338 D359 D375	D469 D470 D473 D479 D480 D491 D492	D443	FT15 FT16	FT31	D321 出力0.6A	FT17 FT18 出力0.8A	FT22 FT29 出力0.8A		
docomo																												
シャープ	LYNX SH-10B	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	△	△	△	△	△	△	△
	SH-09B	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
	SH-08B	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
	SH-07B	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
	SH-06B	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
パナソニック	P-smartケータイ P-01J	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	P-01H	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
	P-01G	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
	P-01F	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
	ELUGA P P-03E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	ELUGA X P-02E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	P-01E	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
	ELUGA power P-07D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	△	△	△	△	△	△
	ELUGA V P-06D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	△	△	△	△	△	△
	P-05D (DisneyMobile)	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	△	△	△	△	△	△
	P-04D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	△	△	△	△	△	△
	P-03D	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
	LUMIX Phone P-02D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	△	△	△	△	△	△
	P-01D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	△	△	△	△	△	△
	P-07C	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	△	△	△	△	△	△
	P-06C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
	P-05C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
	P-04C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
	P-03C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
P-02C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○	
P-01C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○	
P-07B	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○	
P-06B	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○	
富士通	arrows Be F-05J	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	らくらくホン F-02J	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	ARROWS NX F-01J	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	ARROWS SV F-03H	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	ARROWS NX F-02H	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	ARROWS Fit F-01H	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	ARROWS ケータイ F-05G	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	ARROWS NX F-04G	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	らくらくホンベシック4 F-01G	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○
	ARROWS Tab F-03G	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	ARROWS NX F-02G	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	らくらくホン8 F-08F	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	
	らくらくスマートフォン3 F-06F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	F-07F	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	
	ARROWS NX F-05F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	ARROWS Tab F-02F	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	らくらくスマートフォンプレミアムF-09E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	ARROWS NX F-01F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	Disney Mobile on docomo F-03F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	らくらくスマートフォン2 F-8E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	F-07E (DisneyMobile)	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	
	ARROWS NX F-06E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×	×	×	×	
	ARROWS Tab F-05E	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	ARROWS V F-04E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×	×	×	×	
	ARROWS Kiss F-03E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×	×	×	×	
	ARROWS X F-02E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×	×	×	×	
	F-01E	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	
	らくらくスマートフォン F-12D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	ARROWS Me F-11D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	ARROWS X F-10D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	ANTEPRIMA F-																											

メーカー	機種名	無線充電器		車載用(DC)/microUSB変換コネクタ																		家庭用(AC)			リチウムポリマー			
		D487 D488 D489	D188/D189/D204/D205 D206/D211/D212/D216 D217/D218/D219/D240 D312/D313/D314/D344 D345/KT394/GC23/GC24 DY7/DY8	D316	D332/D337/D346/D347/D348 D354/D355/D366/D367/D368 D376/D377/D378/D379/D383 D384/D386/D387/D388/D389 D390/D391/D392/D393 KT400/KT463/GC27/GC28 DY9/DY10/DY17/DY18/DY19 DY20/DY28/DY29/DY30/DY31 microUSB(出力0.6A~1.2A)	D400 D401 D402 microUSB (出力1.8A)	D395/D396/D397 D405/D406/D407 D408/D409/D411 AL602/D413 D416/D417/D429 D430/D431/D432/ D454/D455/D456/ D457 microUSB (出力2A以上)	D426 microUSB QC2.0対応	D428 QC2.0対応 (データ通 信できる ケーブルの み充電可 能)	D433 D448 microUSB QC3.0対応	D446 QC3.0対応 (データ通 信できる ケーブルの み充電可 能)	D464 Type-C QC3.0対応	D425	D335 D356 D357 DY15 DY16	D358	D370	D371	D372 D374 D403	D338 D359 D375	D469 D470 D473 D479 D480 D491 D492	D443	FT15 FT16	FT31	D321 出力0.6A	FT17 FT18 出力0.8A	FT22 FT29 出力0.8A		
docomo																												
ソニー	Xperia XZs Premium SO-04J	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	Xperia XZs SO-03J	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	Xperia XZ SO-01J	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	Xperia X compact SO-02J	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	Xperia X performance SO-04H	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia Z5 Premium SO-03H	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia Z5 Compact SO-02H	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia Z5 SO-01H	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia Z4 Tablet SO-05G	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Xperia A4 SO-04G	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia Z4 SO-03G	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia Z3 Compact SO-02G	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia Z3 SO-01G	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia Z2 Tablet SO-05F	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Xperia A2 SO-04F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia Z2 SO-03F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia Z1f SO-02F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia Z1 SO-01F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia A SO-04E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia Tablet Z SO-03E	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Xperia Z SO-02E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia AX SO-01E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia SX SO-05D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia GX SO-04D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia acro HD SO-03D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia NX SO-02D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia PLAY SO-01D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia ray SO-03C	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia acro SO-02C	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia arc SO-01C	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Xperia SO-01B	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
カシオ	CA-01C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○
ZTE	MONO MO-01J	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
LG電子	V20 PRO L-01J	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
	Disney Mobile on docomo DM-02H	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Nexus 5X	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
	Disney Mobile on docomo DM-01G	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	G2 L-01F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Optimus it L-05E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△
	Optimus G pro L-04E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△
	Optimus LIFE L-02E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△
	Optimus G L-01E	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△
	Optimus Vu L-06D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Optimus it L-05D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	PRADA phone L-02D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Optimus LTE L-01D	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	L-10C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	Optimus bright L-07C	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	Optimus Pad L-06C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	Optimus chat L-04C	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	L-03C	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	L-01C	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	
ブラックベリー	BlackBerryBold9900	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	BlackBerryBold9780	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
	BlackBerryCurve9300	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
サムスン	GALAXY Feel SC-04J	○	× ☆	× ☆																								

メーカー	機種名	無線充電器	車載用(DC)/microUSB変換コネクタ																	家庭用(AC)			リチウムポリマー					
		D487 D488 D489	D188/D189/D204/D205 D206/D211/D212/D216 D217/D218/D219/D240 D312/D313/D314/D344 D345/KT394/GC23/GC24 DY7/DY8	D316	D332/D337/D346/D347/D348 D354/D355/D366/D367/D368 D376/D377/D378/D379/D383 D384/D386/D387/D388/D389 D390/D391/D392/D393 KT400/KT463/GC27/GC28 DY9/DY10/DY17/DY18/DY19 DY20/DY28/DY29/DY30/DY31 microUSB(出力0.6A~1.2A)	D400 D401 D402 microUSB (出力1.8A)	D395/D396/D397 D405/D406/D407 D408/D409/D411 AL602/D413 D416/D417/D429 D430/D431/D432/ D454/D455/D456/ D457 microUSB (出力2A以上)	D426 microUSB QC2.0対応	D428 QC2.0対応 (データ通 信できる ケーブルの み充電可 能)	D433 D448 microUSB QC3.0対応	D446 QC3.0対応 (データ通 信できる ケーブルの み充電可 能)	D464 Type-C QC3.0対応	D425	D335 D356 D357 DY15 DY16	D358	D370	D371	D372 D374 D403	D338 D359 D375	D469 D470 D473 D479 D480 D491 D492	D443	FT15 FT16	FT31	D321 出力0.6A	FT17 FT18 出力0.8A	FT22 FT29 出力0.8A		
SoftBank																												
NEC	MEDIAS CH 101N	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	△
	001N	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	x	○	○	○	○	x	x	x	○	○	○	x	○	
	841N	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	x	○	○	○	○	x	x	x	○	○	○	x	○	
富士通	ARROWS A 301F	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	x	△	△	△	△	△	
	ARROWS A 203F	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	ARROWS A 201F	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	ARROWS A 101F	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
京セラ	DIGNO G	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	DIGNO U	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	DIGNO R 202K	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	HONEY BEE 201K	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	HONEY BEE 101K	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
HTC	HTC U11	x	x	x	x	x	x	x	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	○	○	x	x	x	x	
	Desire HD 001HT	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	Desire X06HT(II)	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	X05HT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	x	x	x	x	x	○	○	x	x	○	○	○	○	
サムスン	GALAXY S6 eage 404SC	○	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	x	x	△	△	△	△	
	GALAXY Tab 4 403SC	x	x	x	x	○	※4	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	001SC	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	x	○	○	○	○	x	x	x	○	○	x	○		
	941SC	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	x	○	○	○	○	x	x	x	○	○	x	○		
	940SC	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	x	○	○	○	○	x	x	x	○	○	x	○		
モトローラ	RAZR M 201M	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
DELL	DELL Streak PRO 101DL	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	DELL Streak 001DL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
ZTE	かんたん携帯8	x	x ☆	x ☆	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	○	○	○		
	STAR7 009Z	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	008Z	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	Libero 003Z	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
ファーウェイ	Nexus 6P	x	x	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x		
	STREAM 201HW	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	Vision 007HW	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
Lenovo	Lenovo TAB2	x	x	x	x	x	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
DisneyMobile																												
シャープ	DM016SH	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	x	x	△	△	△	△	
	DM014SH	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	DM013SH	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	DM012SH	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	DM011SH	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	x	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	DM010SH	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	DM009SH	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	DM008SH	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	x	○	○	○	○	x	x	x	○	○	x	○		
京セラ	DM015K	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
EMOBILE																												
ソニー	Sony Ericsson mini S51SE	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
富士通	ARROWS S EM01F	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
DELL	DELL Streak PRO 101DL	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
HTC	HTC Aria S31HT	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
ファーウェイ	STREAM X GL07S	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	x	x	△	△	△	△	
	GS03	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	GS02	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	smart bar S42HW	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	Poket WiFi GP01	x	x	x	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	Poket WiFi S II S41HW	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	Poket WiFi S S31HW	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	△	△	△	△	
	Poket WiFi D25HW	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
LG	Nexus5(EM01L)	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	x	x	△	△	△	△	
	Nexus5(シムフリー)	x	x ☆	x ☆	△	○	○	○	○	○	x	x	○	△	△	△	△	△	△	x	x	x	x	△	△	△	△	

メーカー	機種名	無線充電器		車載用(DC)/microUSB変換コネクタ																	家庭用(AC)			リチウムポリマー				
		D487 D488 D489	D188/D189/D204/D205 D206/D211/D212/D216 D217/D218/D219/D240 D312/D313/D314/D344 D345/KT394/GC23/GC24 DY7/DY8	D315	D332/D337/D346/D347/D348 D354/D355/D366/D367/D368 D376/D377/D378/D379/D383 D384/D386/D387/D388/D389 D390/D391/D392/D393 KT400/KT463/GC27/GC28 DY9/DY10/DY17/DY18/DY19 DY20/DY28/DY29/DY30/DY31 microUSB(出力0.6A~1.2A)	D400 D401 D402 microUSB (出力1.8A)	D395/D396/D397 D405/D406/D407 D408/D409/D411 AL602/D413 D416/D417/D429 D430/D431/D432/ D454/D455/D456/ D457 microUSB (出力2A以上)	D426 microUSB QC2.0対応	D428 QC2.0対応 (データ通 信できる ケーブルの み充電可 能)	D433 D448 microUSB QC3.0対応	D446 QC3.0対応 (データ通 信できる ケーブルの み充電可 能)	D464 Type-C QC3.0対応	D425	D335 D356 D357 DY15 DY16	D358	D370	D371	D372 D374 D403	D338 D359 D375	D469 D470 D473 D479 D480 D491 D492	D443	FT15 FT16	FT31	D321 出力0.6A	FT17 FT18 出力0.8A	FT22 FT29 出力0.8A		
au																												
ソニー	BRAVIA Phone U1	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○
	G9	×	○	○ ※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○
	Premier ³	×	○	○ ※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○
	S007	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○
	S006	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○
	S005	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○
	S004	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○
富士通	ARROWS Z FJL22	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△
	ARROWS ef FJL21	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△
	ARROWS Z ISW13F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△
	ARROWS ES IS12F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△
	ARROWS Z ISW11F	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△
	F001	×	× ☆	× ☆	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○
	E09F	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○
日立	beskey	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	
三洋	SA002	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	
NEC	MEDIAS BR IS11N	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
カシオ	G'zOne TYPE-L GAL21	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	G'zOne IS11CA	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	
	CA007	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	
	CA006	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	
	CA005	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	
	CA004	×	○	○ ※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	
	CA003	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	
	CA002	×	○	○ ※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	
	G'zOne TYPE-X	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	
	E03CA	×	○	○ ※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	
京セラ	TORQUE G03	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
	rafre KYV40	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	URBANO V03	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	Qua Phone KYV37	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	
	Qua Tab 01 KYT31	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	GRATINA 4G KYF31	×	× ☆	× ☆	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	
	TORQUE(トルク) G02	○	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	
	DIGNO rafre KYV36	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	
	URBANO(アルパード) V02	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	
	INFOBAR A03	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	
	BASIO KYV32	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	
	GRATINA2(グラティナー2) KYV10	×	× ☆	× ☆	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	
	MARVERA2(マーベラ2)	×	× ☆	× ☆	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	
	mirai KYL23	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	
	URBANO(アルパード) V01	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	
	URBANO(アルパード) L03	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	
	TORQUE(トルク) G01	○	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	
	MARVERA(マーベラ)	×	× ☆	× ☆	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	
	URBANO(アルパード) L02	×	× ☆	× ☆	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×	△	△	
	DIGNO M KYL22	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	×	△	△	
	URBANO(アルパード) L01	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	
	GRATINA(グラティナー)	×	× ☆	× ☆	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	
	DIGNO S KYL21	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	
	URBANO PROGRESSO	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	
	簡単ケータイ K012	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	
	K011	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	
	DIGNO ISW11K	×	× ☆	× ☆	△	○	○	○	○	○	○	×	×	○	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	
	E10K	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	
	lotta	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	
	PRISMOID	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	
	misora	×	○	○ ※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	
	NS01	×	○	○ ※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	×	×						

